



Il faut dévisser le capuchon en plastique situé sous la machine afin d'accéder au bouton-poussoir de réarmement.

1. Poussoir de rétablissement cycle
2. Signalisation lumineuse jaune d'arrêt cycle
3. Tuyau sortie vapeur saturée
4. Poussoir pour refoulement vapeur saturée
5. Interrupteur pour refoulement vapeur pistolet gicleur
6. Interrupteur pour refoulement eau pistolet gicleur
7. Pistolet gicleur
8. Signalisation lumineuse blanche de réchauffage en cours
9. Signalisation lumineuse bleue indiquant la mise en marche de l'électropompe pour le rétablissement niveau d'eau en chaudière
10. Interrupteur général I/O lumineux vert
11. Manomètre